

安全上のご注意 ご使用前に必ずお読みください。

危険



電線との接触による感電 高圧線・線路・鉄橋等の電線による感電に注意してください。釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。特に電線に接触した場合は、釣竿から離れて、安全な場所に避難してください。



落雷による感電 落雷による感電に注意してください。使用中、雷が発生した時は、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難してください。また、雷の発生がなくとも、釣竿から電気を感じるようなときも同様に、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難してください。

釣り場以外の電線による感電 釣り以外で釣竿を使用し、電線に触れる事故が発生しています。釣竿を使用する時は、周囲の安全に十分注意してください。

警告



キャスティング(投げる)時の注意 キャスティング(投げる)の時は、周囲に人がいないか、十分に安全を確認してください。釣針が人にささったり、ルアーフック、オモリ等が人に当たると非常に危険です。




固着のゆるめ方 釣竿の固着(継ぎ部が食い込んで外れない時)は、継目の両側近くに、すべり止めを当てて握り、互いに逆方向へヒネリながら押して(振出竿の場合)、継目をゆるめてください。その際、一気に力を入れると釣竿の継目に手をはさみ、けがをするおそれがあります。



根掛かりの外し方 根掛かり(水中、陸上で障害物に仕掛けが絡みはずれない状態)した時は、無理に竿をあおらないでください。竿が折れたり、外れた仕掛けが飛んできて、けがをするおそれがあります。根掛かりは、出来るだけ、糸を手にとつて引っ張って糸を切ってください。その際、糸で手を切ることがありますので、手袋やタオルで手を保護してください。



破損時の取り扱い方 使用中、万一釣竿が破損(折れ、割れ、欠け、剥離)した場合、破損した箇所で手など何かをするおそれがあります。



※本製品の本体には法律に基づき、竿による感電に注意して頂くよう注意喚起シンボルシールが貼ってあります。簡単にはがれないように、シールの上にコーティングしてありますので、はがさないようにお願いします。尚、印刷されている機種もあります。

並継ヘラ竿の修理に関するお願い

パートを注文される際には、必ず商品名と商品コード番号をお知らせください。

並継ヘラ竿の『合わせ部分』(継ぎ部分)は、一本一本、現品を合わせて、非常に精巧に作られています。

修理される際には、破損部分だけでなく、製品本体全部をお買い上げ小売店にお預けくださいますようお願いいたします。

お急ぎの場合、部品(パート)で注文される場合には、必ず商品名と商品コード番号をお知らせください。



商品コード番号は、保証書「本体価格(税別)2万円以上の商品のみ添付しています」、並びにパッケージのラベルに記載されています。

●修理対応期間を過ぎた場合は修理をお断りすることがございます。

修理対応期間につきましてはシマノ全国サービスネットにお問い合わせください。

※商品コード番号は、数字の5ヶタになっています。

(例) CODE No.12345



本製品の仕上げについて

飛天弓閃光は画期的なチタンセラミックコートによって、これまでにない鮮烈な光彩を放っています。その輝きは一本一本異なり、竿を持つ角度や天候、照明によって微妙に変化します。へら竿の常識を覆した飛天弓閃光ならではの特徴です。

飛天弓閃光は、竿の各節で発色や色バランスが異なる場合があります。これは、チタンセラミックコートの特性に起因するものであり、不適合ではありません。ご了承ください。

このたびは、シマノカーボンロッドをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この説明書をお読みのうえ、末永くご愛用いただきますようお願い申しあげます。

並継へら竿

SHIMANO

CARBON ROD

取扱説明書

SHIMANO

使用上のご注意

まわりりアンについてのご注意

- まわりりアンに仕掛けを取り付ける時は、出来だけ回転部を指でつまむようにしてください。
- 取り付けた仕掛けは穂先と一直線になるようにまっすぐ引っ張ってください。穂先と直角方向に引っ張ると、まわりりアンが曲がったり、竿先が折れたりすることがありますのでご注意ください。
- 水アカや不純物が付着したときは、回転不良の原因になりますので、水道水で洗い流してください。

釣りをしているときの注意

- 魚を掛けてから竿を垂直方向に突き上げるなど、竿先部を急角度で曲げるような操作をすると穂先や穂持を折ることがあります。根掛かりなどの場合は無理に竿をあおらず、道糸を引っ張ってはすようにしてください。
- 釣りの最中は、とくに穂先に糸がからんでいないか気をつけてください。また、継ぎ目のゆるみも時々点検しましょう。



竿が固着した場合


- スベリ止めにゴムシートなどを当てて図のように2人で向き合い、継ぎ目に近いところをしっかりと握ります。そしてお互いに逆方向にヒネリながら抜いてください。水気によって固着したときは、ドライヤーなどで乾かすと納めやすくなります。



- 竿の固着は、水が付着したときなどによって多少は起こります。上記の方法では無理にはすそうとせず、裏面のシマノサービスにご相談ください。


修理を依頼されるときは

- お買い上げの販売店まで製品をお預けください。並継へら竿は精密な合わせになっているため、破損部分だけでなく、製品本体全部をお預けください。



竿袋のご使用について

- 竿袋には口栓を収納しておくポケットが付いています。口栓を紛失しないようにこのポケットに入れておくと便利です。なお、このポケットは脱落防止のための密封機構は付いていませんので口栓を収納する際はしっかりと奥まで入れてください。
- 口栓の収納方法 口栓を収納する時は、ポケットの二重に重なった部分を広げて、図の矢印のように奥までしっかりと入れてください。
- ポケットに口栓を収納した状態の断面



チタンセラミックコート製品の取扱いについて

- この竿は、特殊な方法で表面にチタンセラミック皮膜をコーティングしてあります。へら竿における軽さを徹底追求し、機能美を表現したものです。中竿(元竿から3本までを除く*)の取り扱いにつきましては、次の項目をご理解の上、末永くご愛用下さい。

1 中竿(元竿から3本までを除く*)を素手で触ると色が変わることがあります。これは、手で触ることによりチタンセラミック皮膜表面の屈折率が変わり、変色したように見えるだけです。皮膜の機能には影響ありません。

2 中竿(元竿から3本までを除く*)の表面には、小さな凹凸がありますが、これは、素材の成形時にできる凹凸で、極限までの軽量化を追求した結果です。糸絡みや糸を傷つけたりする心配はありません。また、擦れれば音が出ますが、機能には影響はありません。

3 中竿(元竿から3本までを除く*)の表面はチタンセラミック皮膜でコーティングされています。このチタンセラミック皮膜は非常に硬いものですが、極めて薄くコーティングされています。度重なる擦れにより、凹凸の山の頂上の表面には、擦れると剥がれることができます。これにより機能や強度が低下するようなことはありません。

4 磨耗の激しい元竿から3本までの部分*には、表層に保護膜を施しています。この表面仕上げの違いにより、角度によって中竿と見え方が異なりますが、機能には影響ありません。

この竿には贅肉となる塗膜がありませんので、外からの衝撃は直接素材にかかります。混雑した釣り場での竿の接触や、釣り場などで竿を置かるときなどは充分ご注意下さい。(桟橋の端等に当たらないよう、くれぐれもご注意下さい。)

*17、18は元竿から2本までとなります。

お手入れについて


- ロッドの汚れは、付属のクロスや、柔らかい布で、やさしく拭き取ってください。
- 落ちにくい汚れは、真水又はぬるま湯で丁寧に洗った後、乾いた布でやさしく拭き取ってください。
- 洗浄後は、竿を穂先から元竿まで一本ずつにし、風通しのよいところで陰干しをしてください。

この竿には、タフシ・磨き粉・ベンジン及びシンナー等の使用は絶対に避けてください。チタンセラミック皮膜及びロッド素材まで傷める原因になります。

市販のロッドコーティング剤等をご使用になる時は研磨材の入っていない物をご使用の上、柔らかい布でやさしく拭いてください。ゴシゴシと刷り込むような拭き方はしないでください。擦りすぎますと金属皮膜を傷める場合があります。また、この際、コーティング剤がコミ部に付着しないよう、くれぐれもご注意ください。

車のトランクルームなどに長期間放置しないでください。

高温・密閉状態での長期間放置は、竿の変形など大きなトラブルのもとになります。上記の要領で手入れしたあとは、風通しの良い場所にしまってください。




*本製品の本体には法律に基づき、竿による感電に注意して頂くよう注意喚起シールが貼ってあります。簡単にはがれないように、シールの上にコーティングしてありますので、はがないようにお願いします。尚、印刷されている機種もあります。

フィッシングロッド取扱い上の注意

使用上のご注意

ガイド付き振出し竿の場合……



●糸ガラミしたままで道糸を巻き込まないでください。竿の一部に無理な力がかかり折れることができます。

ガイド付き並継ぎ・印籠継ぎ竿の場合……

●竿を継いで伸ばす際、前後のガイドのセンター合わせをすると同時に継ぎ部の合わせをしっかりと行ってください。合わせが緩いと、キャスト時に合わせが抜ける恐れがあります。

●フルキャストを繰り返す場合、定期的にロッド継ぎ部の合わせ具合をご確認ください。合わせが緩いと、キャスト時に合わせが抜ける恐れがあります。

●竿を継いで伸ばしたり、あるいは仕舞う際に、ガイド部を持つて捻じったりしないでください。ガイドの破損、ガイドの変形、厚塗り部の割れや剥離、糸巻きが破損する恐れがあります。

ロッドホルダー、ロッドクランプを取り付ける場合……


かかり竿・船竿については、金属製ロッドホルダー及び金属製ロッドクランプの使用時において強い締付けを行ないますと、締付け部（素材等）の破損が生じる恐れがあります。

この様な破損による損害について当社としては補償しかねますのであらかじめ御了承ください。

スピゴットフェルール（印籠継ぎ）の場合……

スピゴットフェルール（印籠継ぎ）部は隙間があくように設計されています。これは季節や環境の変化による合わせ部の膨張、収縮と磨耗に対応するためのものです。充分強度を持たせており使用上の問題はありませんので安心してお使いください。

無理矢理差し込んだりすると口割れをおこしたり、ぬけなくなる恐れがありますので、必要以上に差し込まないでください。



ズームロッド操作時の注意……

グリップ部とズーム部には段差があります。ここを握って急激にズームインすると、手を挟む場合がありますのでご注意ください。

ガイドなし竿の場合……


●上栓をはずす時は、真上に引き抜くようにはさむください。無理にひねったり、こじったりすると玉口部分を傷つけることがあります。



●糸ガラミしたままで使用しないでください。また、取り込みの時などは、無理によせたり垂直方向への引き抜きは、やめてください。竿の一部に無理な力がかかり破損の原因になります。

穂先、#2、#3 玉口折れにご注意……

●竿を仕舞うときは、手元から順次納めてください。穂先、2番、3番など細い部分を納める時は、元竿を脇にはさみ、継ぎ部のすぐ上とすぐ下を持って、ひねりながらねじ込むように納めてください。



この時、仕舞う節の継ぎ部付近をそれより太い節の玉口内側に当たらないように注意してください。玉口の端で細い節を傷める恐れがあります。仕舞う時に傷めると、次回釣行時に荷重がかかった際に破損する恐れがあります。

●竿尻を何かにあてがって押し込む場合は、何か柔らかい物の上に竿尻をあてがい、手元から順に一本ずつ納めてください。この時竿尻を水の中につけないようにしてください。


●仕舞寸法の長い竿を脇にはさんで伸ばしたり、仕舞ったりするときは、通常の竿よりも脇を中心とした回転方向の力が、かかりやすいので#2、#3の玉口を折らないようご注意ください。

ソリッド穂先に関する注意……

穂先に用いられるソリッド材料は、カーボン或いはグラス繊維が一方向のため、トップガイドなどを持って捺ると破損の恐れがあります。ガイドを持って捺らないでください。

リールシートに関する注意……

リールを取り付けていない状態で、ナットスクリューを締めすぎると破損する恐れがあります。フードの位置がリール脚の長さよりも短くなるまで締めないでください。



ロッドの曲がりについて

現在のロッド生産技術上、グラスロッド、カーボンロッドの違いを問わず各部分の曲がりを100%排除することは不可能な状態です。特にカーボンロッドに於いては繊維自体の持つ強い剛性のため、ロッド全体に垂れ下がりがないので従来のグラスロッドに比べ曲がりがどうしても目立ちます。強度機能上は問題ありませんので、ご安心ください。

●改造後の責任は負いかねます。

改造後の故障については、保証期間中であっても負いかねる場合があります。ご注意ください。

●万の故障は全国のサービスネットへ

お買い上げの販売店又は、お近くのシマノサービスネットへご連絡ください。その際、保証書付きの商品は保証書を添えてください。保証期間中の故障は、保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。保証期間経過後の修理、又は保証書無しの商品は、有料修理とさせていただきます。

※この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造中止後6年間としています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理対応期間を過ぎた場合は修理をお断りすることがございます。

性能部品以外は製造中止6年以内でも供給できない可能性がございます。

SHIMANO FISHING ROD

フィッシングロッドを永くお使いいただくために

フィッシングロッド

取扱説明書

このたびは、シマノフィッシングロッドをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

いかにも軽く丈夫なロッドでも、乱暴な取り扱いでは、竿を傷めてしまいます。

釣り人にとって、竿は大切な体の一部。この説明書をお読みの上末永く、


ご愛用いただきますよう、お願い申し上げます。

SHIMANO

継ぎ目がとれにくくなった場合


ガイドなし振出し竿の場合……

固着したところより細い（穂先方向）部分を、まず抜き取ります。元竿の中仕舞い込んだロッドはそのままにして、板面等それほど硬くない水平な面に垂直に立てて持ちます。元竿や仕舞い込んだロッドを誘導管にして、ストン、ストンと落とせば簡単に外れます。このとき、タオルや段ボールなどを敷いておけば、より安心です。




並継ぎ・印籠継ぎ竿の場合……

すべり止めのゴムシートや輪ゴムを当てて、図のように2人で向きあい、継ぎ目に近いところをしっかりと握ります。お互いに、逆方向にゆっくりとネジリながら引き抜きます。



継ぎ目に砂が入った場合……

振出し竿は、元竿の下栓を外し、一本一本抜き出して、竿の内側をていねいに手入れしてください。ガイド付きの竿は、下栓を外し、よく水洗いをして砂を流したあと、風通しの良い場所に日陰干しをしてください。



いわゆる固着は、水が付着した時や投げの力や魚の強い引きなどで多かれ少なかれ起きます。力任せに、無理やり外そうとすれば、竿を傷めてしまいます。上記のような要領で行ってください。それでも無理なときは、シマノサービスネットにご相談ください。

その他のご注意

●竿が曲がる際に、糸巻き部の厚塗りが竿の曲がりに追従できず、ひびが入ることがあります。ガイドやリールシートの固定力には問題ありません。現在の生産技術上、ひび割れを防ぐことはできない状態です。あらかじめご了承ください。

●竿は一本一本、手作業で仕上げられています。そのため、商品により色調や質感に若干の差が生じる場合がありますがご了承願います。

●車のトランクルームなどに長期間放置しないでください。高温、密閉状態での長期間放置は、ロッドの大敵。釣行後は、上記の要領で手入れのあと、風通しの良い場所にしまってください。



タワシ・みがき粉・ベンジン及びシンナー等のご使用は絶対に避けてください。

ロッドの汚れは、真水又はぬるま湯で洗った後、乾いた布でよく拭きとてください。

注) 市販のロッドクリーナーやワックス・洗剤等をご使用になる場合はくれぐれも注意してください。ロッドによっては塗装及び時にはロッドまで傷める原因になります。

竿の表面を布等で強くこすりますと、塗装の種類によっては色落ちが発生する場合がございます。ただし、塗膜そのものの剥離したり、ロッドの機能に影響を及ぼす恐れはございませんので、あらかじめご了承くださいませ。また、衣服等に色が付く場合がありますのでご注意ください。

釣行後のお手入れもお忘れなく

水洗いをして、汚れや塩分をきれいに落としたあと、水気をふき取ります。このあと、風通しの良い場所で、日陰干しをして、水気を完全にとってください。ロッド部はシリコンクロスなどで空ぶき。ガイドやリールシートは防錆スプレーを。こうしておけば、塗装部の水ぶくれ（ブリスタ）や、金属部のサビなどをシャットアウトできます。

車のトランクルームなどに長期間放置しないでください。

高溫、密閉状態での長期間放置は、ロッドの大敵。釣行後は、上記の要領で手入れのあと、風通しの良い場所にしまってください。

タワシ・みがき粉・ベンジン及びシンナー等のご使用は絶対に避けてください。

ロッドの汚れは、真水又はぬるま湯で洗った後、乾いた布でよく拭きとてください。

注) 市販のロッドクリーナーやワックス・洗剤等をご使用になる場合はくれぐれも注意してください。ロッドによっては塗装及び時にはロッドまで傷める原因になります。

竿の表面を布等で強くこすりますと、塗装の種類によっては色落ちが発生する場合がございます。ただし、塗膜そのものの剥離したり、ロッドの機能に影響を及ぼす恐れはございませんので、あらかじめご了承くださいませ。また、衣服等に色が付く場合がありますのでご注意ください。

修理部品に関するお願い

パーツを注文される際には、必ず商品名と商品コード番号をお知らせください。

弊社では修理部品を商品コード番号によって分類しています。

穂先交換など自分で修理される場合には、商品コード番号をお知らせください。商品コード番号は、保証書の付かない商品もあります。

商品コード番号を控えて、修理の際には必ず御提示ください。

●修理対応期間を過ぎた場合は修理をお断りすることがございます。

修理対応期間につきましてはシマノ全国サービスネットにお問い合わせください。

※商品コード番号は、数字の5ケタになっています。（例）CODE No.12345

