

SHIMANO

7WHRCJKT000-001

WAKASAGI ROD

延長アダプター

取扱説明書

このたびは、シマノ商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この説明書をお読みの上、末永くご愛用いただけますようお願い申し上げます。

穂先/延長アダプター/システムグリップ/角度チャンジャー

■使用上のご注意

嵌合部が同じφ5mmの表示があってもうまく嵌合しない場合もあります。
必ず現物で嵌合状態をご確認の上ご使用ください。

■ご使用後のお手入れ

釣行後のお手入れもお忘れなく

水洗いをして、汚れや塩分をきれいに落としたあと、水気をふきとります。このあと、風通しの良い場所で、日陰干しをして、水気を完全にとってください。

車のトランクルームなどに長期間放置しないでください。

高温、密閉状態での長期間放置は、ロッドの大敵。釣行後は、上記の要領で手入れのあと、風通しの良い場所にしまってください。



タワシ・みがき粉・ベンジン及びシンナー等のご使用は絶対に避けてください。



ロッドの汚れは、真水又はぬるま湯で洗った後、乾いた布でよく拭きとってください。



市販のロッドクリーナーやワックス・洗剤などのご使用は避けてください。塗装及び時にはロッドまで傷める原因になります。

竿の表面を布等で強くこすると、塗装の種類によっては色落ちが発生する場合がございます。ただし、塗膜のものが剥離したり、ロッドの機能に影響を及ぼす恐れはございませんので、あらかじめご了承くださいませ。また、衣服等に色が付く場合がありますのでご注意ください。

●改造後の責任は負いかねます。

改造後の故障については、保証期間中であっても負いかねる場合があります。ご注意ください。

安全上のご注意 ご使用前に必ずお読みください。

⚠ 危険



高圧線への接近による放電や感電、さらに落雷による感電は、最悪の場合重大事故(感電死)を招く恐れがあります。尚、水に濡れたグラスロッドも同様の危険がありますのでご注意ください。
気象条件により、空気に電気を帯びている場合があります。ビリビリと電気を感ずるのはその為です。天候の変化等により危険を伴いますので、そうした場所での釣りはお避けください。落雷・感電による感電死を招く恐れがあります。



電線との接触による感電 高圧線・線路・鉄橋等の電線による感電に注意してください。釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。特に電線等に接触、または、釣竿を近づけただけでも感電して死亡事故の原因となります。釣り場を移動する時は竿をたたみ、高圧線・線路・鉄橋等の電線の下または近くでは絶対に使用しないでください。

落雷による感電 落雷による感電に注意してください。使用中、雷が発生した時は、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難してください。また、雷の発生がなくとも、釣竿から電気を感ずるようなときも同様に、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難してください。

釣り場以外の電線による感電 釣り以外で釣竿を使用し、電線に触れる事故が発生しています。釣竿を使用する時は、周囲の安全に十分注意してください。

⚠ 注意



固着のゆるめ方 釣竿の固着(継ぎ部が食い込んで外れない時は、継目の両側近くに、すべり止めを当てて握り、互いに逆方向へヒネリながら押して(振出場の場合)、継目をゆるめてください。その際、一気に力を入れると釣竿の継目に手をはさみ、けがをするおそれがあります。

●竿の構造上、固着を完全に防止することはできません。固着をゆるめる時等、強く竿を握ると竿が濡れて破損し、手等に怪我をする場合がありますのでご注意ください。

●固着をゆるめる時等、ガイド部分を握って節の抜き差しはしないでください。ガイドの変形や糸止部の破損の原因になり、手等に怪我をする場合がありますのでおやめください。

根掛かりのしり方 根掛かり(水中、陸上での障害物に仕掛けが絡みはずれない状態)した時は、無理に竿をおおらないでください。竿が折れたり、外れた仕掛けが飛んで来て、けがをするおそれがあります。根掛かりは、出来るだけ、糸を手にとって引っ張って糸を切ってください。その際、糸で手を切ることがありますので、手袋やタオルで手を保護してください。

破損時の取り扱い方 使用中、万が一釣竿が破損(折れ、割れ、欠け、剥離)した場合、破損した箇所を手などけがをするおそれがあります。

子供の手の届く所に置かないでください 誤使用による事故や怪我に繋がる恐れがあります。

釣竿を釣り以外の目的に使用しないでください 事故や怪我につながる恐れがあります。

竿の一部や穂先等を無理に曲げると折れることがあります 折れた竿の一部が反動で顔や体に当たり、怪我をする恐れがありますのでご注意ください。

安全に釣りをして頂くために 万一、竿が破損してしまった場合、破損した竿の一部が反動で顔や体に当たり、怪我をする恐れがあります。釣りをする際には、安全のためサングラス(偏光グラス)、帽子の着用をお勧めします。

株式会社 シマノ

〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

お問い合わせ

TEL 0120-861130

[受付時間] AM9:00~12:00 PM1:00~5:00
(土、日、祝日は除く)

<http://www.shimano.com>

新製品情報・釣り情報など、フィッシングライフに役立つ、シマノならではのオリジナル情報を発信しています。また、カタログのお申し込みも受け付けています。

■アフターサービスに関する情報やパーツ互換性の検索、メンテナンス動画などご視聴いただけるHPアドレス:

<https://www.shimanofishingsservice.jp/>

