

## ■安全上のご注意 ご使用前に必ずお読みください。

⚠ 危険	
	<p>高圧線への接近による放電や感電、さらに落雷による感電は、最悪の場合重大事故(感電死)を招く恐れがあります。尚、水に濡れたグラスロッドも同様の危険がありますのでご注意ください。</p> <p>気象条件により、空気中に電気を帯びている場合があります。ビリビリと電気を感じるのとは異なります。天候の変化等により危険がありますので、そうした場所での釣りはお避けください。落雷・感電による感電死を招く恐れがあります。</p>
	<p><b>電線との接触による感電</b> 高圧線・線路・鉄橋等の電線による感電に注意してください。釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。特に電線等に接触、または、釣竿を近づけただけでも感電して死亡事故の原因となります。釣り場を移動する時は竿をたたみ、高圧線・線路・鉄橋等の電線の下または近くでは絶対使用しないでください。</p> <p><b>落雷による感電</b> 落雷による感電に注意してください。使用中、雷が発生した時は、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難してください。また、雷の発生がなくなるとも、釣竿から電気を感ずるようなときも同様に、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難してください。</p> <p><b>釣り場以外の電線による感電</b> 釣り以外で釣竿を使用し、電線に触れる事故が発生しています。釣竿を使用する時は、周囲の安全に十分注意してください。</p>
⚠ 警告	
	<p><b>キャスト(投げる)時の注意</b> キャスティング(投げる)の時は、周囲に人がいないか、十分に安全を確認してください。釣針が人にささったり、ルアーフック、オモリ等が人に当たると非常に危険です。</p>
⚠ 注意	
	<p><b>固着のゆるめ方</b> 釣竿の固着(継ぎ部が食い込んで外れない時)は、継目の両側近くに、すべり止めを当てて握り、互いに逆方向へヒネリながら押して(振出竿の場合)、継目をゆるめてください。その際、一気に力を入れると釣竿の継目に手をはさまり、けがをすおそれがあります。</p> <p>●竿の構造上、固着を完全に防止することはできません。固着をゆるめる時等、強く竿を握ると竿が潰れて破損し、手等に怪我をすることがありますのでご注意ください。</p> <p>●固着をゆるめる時等、ガイド部分を握って節の抜き差しはしないでください。ガイドの変形や糸止部の破損の原因になり、手等に怪我をすることがありますのでおやめください。</p> <p><b>根掛かりの外し方</b> 根掛かり(水中、陸上での障害物に仕掛けが絡みはずれない状態)した時は、無理に竿をあおらないでください。竿が折れたり、外れた仕掛けが飛んで来て、けがをすおそれがあります。根掛かりは、出来るだけ、糸を手にとって引っ張って糸を切ってください。その際、糸で手を切ることがありますので、手袋やタオルで手を保護してください。</p> <p><b>破損時の取り扱い方</b> 使用中、万一釣竿が破損(折れ、割れ、欠け、剥離)した場合、破損した箇所を手などでけがをすおそれがあります。</p> <p><b>子供の手の届く所に置かないでください</b> 誤使用による事故や怪我に繋がる恐れがあります。</p> <p><b>釣竿を釣り以外の目的に使用しないでください</b> 事故や怪我につながる恐れがあります。</p> <p><b>竿の一部や穂先等を無理に曲げると折れることがあります</b> 折れた竿の一部が反動で顔や体に当たり、怪我をす恐れがありますのでご注意ください。</p> <p><b>安全に釣りをして頂くために</b> 万一、竿が破損してしまつた場合、破損した竿の一部が反動で顔や体に当たり、怪我をす恐れがあります。釣りをす際には、安全のためサングラス(偏光グラス)、帽子の着用をお勧めします。</p>

※本製品の本体には法律に基づき、竿による感電に注意して頂くよう注意喚起シールが貼つてあります。簡単にはがれないように、シールの上にコーティングしてありますので、はがさないようにお願いします。尚、印刷されている機種もあります。

## ■修理部品に関するお願い

パーツを注文される際には必ず商品名と商品コードをお知らせください。

並継へら竿の「合わせ部分」(継ぎ部分)は、一本、一本、現品を合わせて、非常に精巧に作られています。



修理される際には、破損部分だけでなく、製品本体全部をお買い上げの販売店又は、シマノ製品お取扱い販売店にお預けください。お近くにシマノ製品お取扱い販売店が無い場合や、販売店へ修理品を持ち込む以外の方法を検討される場合には、シマノダイレクト修理サービスもご利用頂けます。

お急ぎの場合、部品(パーツ)で注文される場合には、必ず商品名と商品コード番号をお知らせください。

商品コード番号は、保証書(保証書の付かない商品もあります)、パッケージのラベル等に記載されています。商品コード番号を控えて、修理の際には必ず御提示ください。

●修理対応期間を過ぎた場合は修理をお断りすることがございます。修理対応期間につきましてはシマノカスタマーセンターHP (<https://www.shimanofishingservice.jp/>) をご覧ください

※商品コード番号は、数字の5ケタまたは6ケタになっています。(例)CODE No.12345またはCODE No.123456



### ●竿の塗装仕上げについて

竿は1本1本手作業で仕上げられています。そのため、商品により多少の色、質感等のバラツキが生じる場合がありますので、ご了承ください。

### ●竿の曲がりについて

現在の竿生産技術上、グラスロッド、カーボンロッドの違いを問わず各部分の曲がりを100%排除することは不可能な状態です。特にカーボンロッドに於いては繊維自体の持つ強い剛性のため、竿全体に垂れ下がりが無いので従来のグラスロッドに比べ曲がりがないのも目立ちます。強度機能上は問題ありませんので、ご安心ください。

### ●改造後の責任は負いかねます。

改造後の故障については、保証期間中であっても負いかねる場合があります。ご注意ください。

### ●万一の故障の時

お買い上げの販売店又は、シマノ製品お取扱い販売店にお預けください。お近くにシマノ製品お取扱い販売店が無い場合や、販売店へ修理品を持ち込む以外の方法を検討される場合には、シマノダイレクト修理サービスもご利用頂けます。

詳しくはシマノカスタマーセンターHP (<https://www.shimanofishingservice.jp/>) をご覧ください。その際、保証書付きの商品は保証書とお買い上げ年月日の記載がある購入証明を添えてください。



※この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造中止後6年間としています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。修理対応期間を過ぎた場合は修理をお断りすることがございます。性能部品以外は製造中止後6年以内でも供給できない可能性があります。

## ■使用上のご注意

### まわりリアンについてのご注意


- まわりリアンに仕掛けを取り付ける時は、出来るだけ回転部を指でつまむようにしてください。
- 取り付けした仕掛けは穂先と一直線になるようにまっすぐ引っ張ってください。穂先と直角方向に引っ張ると、まわりリアンが曲がったり、竿先が折れたりすることがありますのでご注意ください。
- 水アカや不純物が付着したときは、回転不良の原因となりますので、水道水で洗い流してください。

### 竿を伸ばすときの注意

- 口栓をはすす時は、真上に引き抜くようにはずしてください。無理にひねったり、こじたりすると玉口部分を傷つけることがあります。



- 竿を伸ばす時は、穂先から順に1本ずつ引き出していく、穂先と2番節、そして3番節へと合わせ、最後に元竿まで合わせていきます。各部の合わせは、手で少しヒネリながら固定してください。



### 釣りをしているときの注意

- 魚を掛けてから竿を垂直方向に突き上げるなど、竿先部を急角度で曲げるような操作をすると穂先や穂持を折ることがあります。根掛かりなどの場合は無理に竿をあおらず、道糸を引っ張ってはすようにしてください。



- 釣りの最中は、とくに穂先に糸がからんでいないか気をつけてください。また、継ぎ目のゆるみも時々点検しましょう。

### 竿の仕舞時の注意

- 竿を仕舞う時は、まず元竿から順に一本ずつ抜いてください。その時にまっすぐ抜こうとせず、手で少しひねってゆるめてから抜いてください。



- 竿の表面についた水分はきれいに拭き取ってから仕舞ってください。濡れたまま仕舞いますと、竿の内面に水分が残る、塗装を痛める原因になります。特に雨の日のご注意ください。

### 竿が固着した場合

すべり止めにゴムシートなどを当てて図のように2人で向き合い、継ぎ目に近いところをしっかりと握ります。そして互いに逆方向にヒネリながら抜いてください。水気によって固着したときは、ドライヤーなどで乾かすと納めやすくなります。

ドライヤーを竿に近づけすぎないようにしてください。




竿の固着は、水が付着したときなどによって多少は起こります。上記の方法ではずれない場合は無理にはすそうとせず、裏面のシマノサービスにご相談ください。

### しっとり綾織握りに関するご注意

しっとり綾織握りに採用されているポリウレタン系軟質塗料は、竿の使用頻度にかかわらず、光による変色を起したり、溶剤、水分、汚れ等によりべたつきを発生する可能性があります。保管の際は、直射日光、高温多湿となる場所を避けることをお勧めします。

### 竿袋のご使用について

竿袋に口栓を収納しておくポケットが付いている製品に関しては、口栓を紛失しないようにこのポケットに入れておく便利です。なお、このポケットは脱落防止のための密封機構は付いていませんので口栓を収納する際はしっかりと奥まで入れてください。



●口栓の収納方法  
口栓を収納する時は、ポケットの二重になつた部分を広げて、図の矢印のように奥までしっかりと入れてください。

●ポケットに口栓を収納した状態の断面


### 修理を依頼される時は

お買い上げの販売店又は、シマノ製品お取扱い販売店にお預けください。お近くにシマノ製品お取扱い販売店が無い場合や、販売店へ修理品を持ち込む以外の方法を検討される場合には、シマノダイレクト修理サービスもご利用頂けます。並継へら竿は精密な合わせになっているため、破損部分だけでなく、製品本体全部をお預けください。



## ■釣行後のお手入れもお忘れなく

■釣行後は、汚れや塩分をきれいに落としあと水気をふきとり、風通しのよいところで陰干しをしてください。陰干しする場合、竿は穂先から元竿まで一本ずつにして干してください。



■車のトランクルームなどに長期間放置しないでください。

■高温・密閉状態での長期間放置は、竿の変形など大きなトラブルのもとになります。上記の要領で手入れしたあとは、風通の良い場所にしまってください。



■タワシ・みがき粉・ベンジン及びシンナー等のご使用は絶対に避けてください。



■竿の汚れは、真水又はぬるま湯で洗い落として、水気は乾いた布でよく拭きとってください。注)市販のロッドクリーナーやワックス・洗剤等をご使用になる場合はくれぐれも注意してください。竿によっては塗装や本体を傷つける場合があります。

■竿の表面を布等で強くこすりますと、塗装の種類によっては色落ちが発生する場合がございます。ただし、塗膜そのものが剥離したり、ロッドの機能に影響を及ぼす恐れはございませんので、あらかじめご了承くださいませ。また、衣服等に色が付く場合がありますのでご注意ください。

## ■本製品の仕上げについて

本製品は1本1本手仕上げをおこなっているため、製品によって色味、風合いが微妙に異なります。全ての製品がそれぞれ独自の表情を持っており、それが本製品の特徴です。

# SHIMANO HERA ROD

## 並継へら竿 取扱説明書

このたびは、シマノカーボンロッドをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。いかに軽く丈夫なロッドでも、乱暴な取り扱いでは、竿を傷めてしまいます。釣り人にとって、竿は大切な体の一部。この説明書をお読みの上未永く、ご愛用いただけますよう、お願い申し上げます。

### 株式会社シマノ

〒590-8577 大阪府堺市堺区松町3丁77番地

お問い合わせ  
**0120-861130** (ハローイサオ)  
【受付時間】AM9:00~12:00 PM1:00~5:00(土、日、祝日は除く)

<http://www.shimano.com>

新製品情報・釣り情報など、フィッシングライフに役立つ、シマノならではのオリジナル情報を発信しています。また、カタログのお申し込みも受け付けています。

■アフターサービスに関する情報やパーツ互換性の検索、メンテナンス動画など視聴いただけるHPアドレス:

<https://www.shimanofishingservice.jp/>



SHIMANO