




L6 LACE ATTACHMENT & REEL ASSEMBLY EYESTAY

LowPower
Lace Attachment


～L6ワイヤーレース及びリールの取り付け方法～アイステイ専用～

(1 of 4)

RIGHT



Red for
"Right"
「右専用」の場合は赤色




L6 Right Eyestay

L6アイステイ(右用)


20mm - B1576

25mm - B1578

LEFT



Blue for
"Left"
「左専用」の場合は青色



L6 Left Eyestay

L6アイステイ(左用)

20mm - B1577


25mm - B1579

LACE ATTACHMENT

ワイヤーレースを取付方法


! BEFORE YOU BEGIN LACE ATTACHMENT, VERIFY YOU HAVE THE CORRECT DIAL
for LEFT OR RIGHT SHOES
ワイヤーレースを取り付ける前に、右側シューズ、左側シューズ用に
それぞれ正しいダイヤルを用意できているかどうか確認する

LEFT SHOE (左側シューズ)



Blue for
"Left"
「左専用」の
場合は青色

RIGHT SHOE (右側シューズ)



Red for
"Right"
「右専用」の
場合は赤色




L6 LACE ATTACHMENT & REEL ASSEMBLY EYESTAY


LowPower
Lace Attachment

～L6ワイヤーレース及びリールの取り付け方法～アイステイ専用～
(2 of 4)



- 1 ENSURE DIAL IS CLOSED**
ダイヤルを押し「カチッ」と必ずロックする




- 2 ALIGN ARROWS ON BACK OF REEL**
リールの裏側にある矢印同士をあわせる




- 3 INSERT LACE INTO CORRECT REEL EXITS**
ハウジング上の差込口にワイヤーレースを正しく挿入する



- 4 LACE SHOULD COME OUT THE BACK HOLE**
差込口と反対側中央にある出口に向かってワイヤーレースを通す



- 5a TIE SINGLE OVERHAND KNOT USING PLIERS**
ペンチを使って一つ結びにする






L6 LACE ATTACHMENT & REEL ASSEMBLY EYESTAY

LowPower
Lace Attachment

～L6ワイヤーレース及びリールの取り付け方法～アイステイ専用～
(3 of 4)


5b GRAB LACE END WITH PLIERS THROUGH LACE LOOP

ペンチでワイヤーレースをつかんでループに通す




5c TIGHTEN KNOT AROUND PLIERS

ペンチの周りで結び目を締める




5d PULL KNOT OFF TIP OF PLIERS

ペンチの先で結び目を引っ張る




6 ENSURE KNOT IS SET

結び目がしっかりと固く締まっているか確認する




7 TAIL MUST BE BETWEEN 4mm-7mm

ワイヤーレースの先端から結び目までの長さは4mm-7mm以内におさめる



8 PULL KNOT COMPLETELY INTO REEL

ワイヤーレースを引っ張り、結び目がリール内におさまるようにする



REPEAT FOR OTHER SIDE STARTING AT STEP 5a
ステップ#5aに戻り、もう片側も同様に行う




L6 LACE ATTACHMENT & REEL ASSEMBLY EYESTAY



LowPower
Lace Attachment

～L6ワイヤーレース及びリールの取り付け方法～アイステイ専用～
(4 of 4)

- 9 QC: NO LACE SHOULD BE STICKING OUT BACK BY PART NUMBER
【QC】パーツ番号が刻印されている部分にワイヤーレースがひっかかっていないか確認する




- 10 SNAP REEL INTO BAYONET
リールをバイオネットにはめこむ



ENSURE REEL IS FULLY SNAPPED INTO BAYONET
リールがきちんとバイオネットにはまっているか
確認する (はめたとき「カチッ」と音がするか確認)

- 11 QC: VERIFY DIAL TIGHTENS LACE WHEN TURNED IN PROPER DIRECTION
【QC】正しい方向にダイヤルを回したときに、ワイヤーレースがスムーズに動いて締まるか確認する

LEFT SHOE
(左側シューズ)



Dials should turn
towards toe of shoe
ダイヤルがシューズのつま先
方面に回れば正しい向き
のダイヤルが取り付けられて
いることになる

RIGHT SHOE
(右側シューズ)

