

# Scorpion ANTARES

アンタレスはスコピオンの主星です。

## Version 2

FOR HEAVY-DUTY & SALTWATER FISHING

### 取扱説明書 SHIMANO

このたびはシマノスコピオンアンタレスバージョン2をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
シマノスコピオンアンタレスバージョン2は、シマノが日本のハイレベルユーザーの方々にお届けする、ソルトウォーターを含めたよりヘビデューティーな用途のための最新ベイトキャストリールです。シマノベイトキャストリール頂点の性能のアンタレスを、よりヘビーなラインの使用と海水での使用を前提とした耐塩水性を高める機能を充実させました。そのため、ボールベアリングはあえてグリスインタイプとし、スプールもアルミパワータイプとしています。  
スコピオンアンタレスバージョン2の機能をフルに引き出し、末永くご愛用いただくためにも、使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、リール同様大切に保存して下さるようお願い申し上げます。

#### 株式会社シマノ全国サービスネット

- 株式会社シマノ 北海道営業所  
〒001-0034 札幌市北区北34条西10-6-21 TEL.(011)716-3301
- 株式会社シマノ 仙台営業所  
〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町2-17-10 TEL.(022)232-4775
- 株式会社シマノ 埼玉営業所  
〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下3-194-1 TEL.(048)772-6662
- 株式会社シマノ 東京営業所  
〒143-0013 東京都大田区大森南1-17-17 TEL.(03)3744-5656
- 株式会社シマノ 千葉営業所  
〒284-0045 千葉県四街道市美しが丘1-30-11 TEL.(043)433-1780
- 株式会社シマノ 静岡営業所  
〒410-0807 静岡県沼津市錦町674 TEL.(055)962-3983
- 株式会社シマノ 名古屋営業所  
〒454-0012 名古屋市中川区尾頭橋2-6-21 TEL.(052)331-8666
- 株式会社シマノ 大阪営業所  
〒590-8577 大阪府堺市老松町3-77 TEL.(072)223-3920
- 株式会社シマノ 岡山営業所  
〒700-0941 岡山市青江6-6-18 TEL.(086)264-6100
- 株式会社シマノ 広島営業所  
〒734-0005 広島市南区翠1-11-6 TEL.(082)255-8143
- 株式会社シマノ 四国営業所  
〒768-0014 香川県観音寺市流岡町1496-1 TEL.(0875)23-2220
- 株式会社シマノ 九州営業所  
〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜4-6 TEL.(0942)93-1515

株式会社 **シマノ** 釣具事業部  
本 社：〒590-8577 大阪府堺市老松町3丁77番地  
商品の性能、スペック、カタログ、イベントなどに関するお問い合わせ  
フリーダイヤル ☎ 0120-861130 (ハローイサオ)  
受付時間：AM9:00～12:00・PM1:00～5:00 (土・日・祝祭日除く)  
釣具サービス課：〒592-8331 大阪府堺市築港新町1-5-15  
商品の修理、パーツなどアフターサービスに関するお問い合わせ  
TEL.(072)243-2851 / FAX.(072)243-2860  
シマノホームページアドレスは <http://www.shimano.co.jp> です。  
シマノならではのオリジナル情報を発信しています。また、新しくカタログのお申し込みの受付も開始いたしました。(総合カタログは除く)  
Printed in Japan (030110) 026


#### 各部の名称と仕様

**アルミパワースプール**  
耐食性に優れ、充分なラインキャパシティーを確保しました。ヘビークラスを要する場合や、海での使用に適しています。  
遠投のための37mmスプールサイズ(メタニウムは34mm)  
スーパーフリースプール  
フリースプール時にはベアリング以外、他のものにいっさいタッチしません。従来のようにピニオンギヤ内面とスプールシャフト間の摩擦が無いため、きわめてなめらかな回転が実現しました。  
ベアリングは耐塩水性を重視してグリスインボールベアリングを使用しています。

**A-RB**  
全てのボールベアリングはシマノ独自の表面処理により防錆効果を飛躍的に高めた「A-RB (ANTI-RUSTBEARING)」を採用しています。

**クイックファイアII**  
クラッチフリー操作と同時にスプールをサミングできるシステムです。ムダな操作がなくなり、チャンスを逃がさずにキャストできます。

**メタニウムミラーフィニッシュボディ**



**スーパーSTOPパー**  
ハンドルをどの位置で止めてもピタッと逆転が停止します。気になるガタつきもなく、フッキング時のタイムロス、パワーロスを防ぎます。

**キャストコントロール**  
キャストコントロールはスプールの回転にブレーキをかけるものです。右に回すとスプールのフリー回転にブレーキがかかり、左に回していくと、そのブレーキは弱くなります。クリック感のあるツマミはマイクロピッチ(0.35mm)での微調整が可能です。

**パワーハンドル (42mmロングタイプ)**  
右ハンドル専用形状・ボールベアリング入りハンドルニギリ


**スーパーシッブ**  
歯の形状を徹底的に研究・開発したなめらかなギヤに加え、ボールベアリングをスプール3個・ハンドル4個・メインギヤ2個・レベルワインドに1個搭載することにより、さらにスムーズで軽い巻き上げが可能になりました。

従来のメタニウムに比べ、4mmボディが低くなったため、よりパーミングしやすくなっています。

#### SVS (可変遠心力ブレーキ)


いままでの遠心力ブレーキではブレーキ力を変えようとした場合、小さなブレーキブロックを交換しなければならず、釣場では事実上不可能でした。しかし、シマノ独自の機構「SVS」では、これが簡単に調整できます。  
イラストのように、外側と内側のSTOPパー間にブレーキブロックを押し上げれば「ON」となり、内側のSTOPパー下に押し下げれば「OFF」となり、また外側のSTOPパーから押し出せば交換が可能となります。  
パーツケースの中にリールに組み込まれている大きさと同じブレーキブロックと、大きさのちがうブレーキブロックをそれぞれ6個、スペアパーツとして付属させています。大きさの異なるブロックの組み合わせを、スプールにセットすると、より微妙な調整が可能になります。この「SVS」によりルアーのウエイト、空気抵抗、そして風のフォロー、アゲインストなど、さまざまな釣場状況に応じて適正なブレーキ力がかかることが可能となり、バックラッシュなしの遠投ができます。  
メーカー出荷時には、ブレーキブロック2個を「ON」の状態に設定しています。お買い求めいただいて糸を巻き、このリールではじめてキャストするときには、6個のブレーキブロックをすべて「ON」にされることをおすすめします。その後「ON」のブロック数を調整してください。通常は、2～3個のブレーキブロックを「ON」の状態にしておくのが適切です。

SVS=SHIMANO VARIABLE BRAKE SYSTEM  
シマノ バリアブル ブレーキ システム



#### SVS調整をする時の分解方法

- 左サイドブレーキレバーを起します。
- 反時計方向に完全にゆるむまで回します。
- 左サイドプレートを少し引っぱり出します。
- 左サイドプレート全体を支点を軸に回転(スライド)させて開きます。



#### ハンドル部分の分解、組立方法

- 付け根のネジをゆるめてハンドルをはずします。
- レンチでナットを取りはずして分解します。
- 組立時は下図のように、ラジオペンチで押さえてナットをしめてください。

ハンドル固定ボルトは、1度外すと緩み止めが効かなくなります。再度固定する場合は新品のボルトの使用をおすすめします。(ハンドル固定ボルトはサービスパーツで取り寄せることができます。)

#### リールシートスペーサー


アンタレスは限界までロープロファイルに設計されています。そのためクラッチを切ったときに、クラッチがリールシートに当たってしまう場合があります。そのときは付属のスペーサーを図のように、リールシートとリール脚部の間にはさみ込んで使用してください。

#### 海での使用後のご注意

スコピオンアンタレスバージョン2は海での使用を前提とした耐塩処理を加えていますが、より長く性能を維持するため、以下のことにご注意下さい。

リールに付着した塩分、ゴミ等は真水に浸した柔らかい布できれいに拭き取って十分に乾燥させて下さい。なお、乾燥させる際にはリールを天地逆に置いていただくと海水が排出されやすくなります。いちじるしく海水が浸入したと思われる場合は、当社アフターサービスヘオーバーホールとしてお預けいただくことをおすすめします。

スコピオンの優れた性能を長く維持するために、図の印の箇所には、リールに付属の専用オイルを注油してください。(市販のオイルは使用しないでください。)




#### 仕様

機種名	製品コード	ギヤ比	標準自重 (g)	最大ドラグ力 (kg)	ベアリング (ボール/ローラ)	糸巻量 (号-m)
SCORPION ANTARES VERSION2	RH 222001	6.2	260	4.5	10/1	3-200 3.5-180 4-140 5-115

糸の標準直径(m/m) 3号- 0.285 3.5号- 0.310 4号- 0.330 5号- 0.370  
製品改良のため、仕様及びデザインの一部を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。  
ボールベアリングはシマノ独自の表面処理により防錆効果を飛躍的に高めた「A-RB (ANTI-RUSTBEARING)」を採用しています。

## 投げる前の準備

糸はスプールの90%程度に巻きます。  
多すぎても少なすぎても良くありません。



ルアーをセットしてブレーキ力を調整します。

(ルアーは空気抵抗が少なくウェイトのある15~18g程度のバイブレーションプラグが適しています。)

- ・キャストコントロールの一般的な調整は次のように行ないます。リールをロッドにセットして、ガイドに糸を通し、使用するルアーを結びます。ロッドを水平にして、クラッチを切り、竿を振るとルアーがゆっくり落ちていく程度にブレーキを調整します。
- ・SVSの可変速心力ブレーキのブロック6個を全てONにして最大にします。(キャストिंगになれるにしたがって弱くしていきます。)


投げる前に周りに人がいないかを十分に注意します。




## 投げる時のつかみ方

アンダーハンドピッチングの場合

バットエンドを肘の内側にくるようにして、ハンドルは上向きにアンダーハンドで竿を振ります。



オーバーヘッドキャストिंगの場合



オーバーヘッドキャストिंगの竿の握り方は手首のスナップが十分に使えるようにハンドルが上向きになるように握ります。


ハンドルが横向きになるように握って、竿を振るとスナップがききません。

## アンダーハンドピッチング

比較的近距離にあるストラクチャーに対して静かに正確にルアーをプレゼンテーションさせる方法がアンダーハンドピッチングです。

ルアーは左手に持ち、竿を上へ振り上げます。  
ルアーを水面と平行にキャストするようにします。

ルアーが着水したら、スプールを押さえて回転を止めます。(サミングします。)



## リールのお取り扱いの注意

本リールは精密部品で構成されていますので、下記注意事項を守ってお取り扱いください。

ご使用上の注意

砂・泥・海水はリールの大敵です。ご使用中、リールを砂地に直接置いたり、海水につけたりしないようご注意ください。リール内部に砂や海水が入ると、思わぬトラブルの原因となることがあります。根掛かりした時には、竿やリールで無理にあおらないで、手にタオル等の布切れを巻いて、できるだけ釣場に糸の残らないように引き寄せて切ってください。

リールはていねいに扱ってください。移動時、特に放り投げや、バック内で他の道具との接触による破損には十分ご注意ください。

お手入れの方法

各部分に付着したゴミ、砂などは、真水に浸した柔らかい布でキレイに拭き取って十分乾燥させてください。

また、水をかけたり、水に浸して洗ったりしないでください。

特に、シンナー、ベンジンなど揮発性溶剤は絶対に使用しないでください。ドラッグ部分には、絶対にオイルを付けしないでください。

オイルが入ると、ドラッグ力が低下することがあります。

高温、高湿の状態が長時間放置されますと、変形や強度劣化の恐れがあります。長期保存される場合は、上記のお手入れを実施後、風通しの良い場所で保存するようにしてください。

ご自分で分解・修理をされる場合は、部品のエッジ等で手を切らないようにご注意ください。

リールのメカニズムの説明には書面で表しにくいことがあります。お手紙でのお問い合わせにつきましては、必ずお客様のお電話番号をお書き添えくださるようお願いいたします。


修理に出される際には、お買い上げの販売店へ現品をお預け願います。

その際には必ず、修理箇所、不具合内容を具体的に(例/ストッパーが働かない)お知らせください。また、お近くにシマノ商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所・本社(フリーダイヤル)または釣具サービス課へお問い合わせください。修理品は部品代のほか手数料をいただきますのでご了承ください。商品の故障等によって生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等は保証できません。

ご自分で修理をされる場合の部品や替えスプールのお取り寄せは、分解図をご覧いただき、商品名・製品コード・部品番号・部品名をご指定の上、ご注文ください。(内部の部品に関しましては、複雑ですのでリール本体ごと修理に出されることをお勧めします。)

例/製品名: ステラFW1000S 部品番号: 2  
製品コード: SC78B010 部品名: スプール


製品コードの位置  
取扱説明書・分解図・パッケージ底面部・製品(コードの上5ケタを表示しています。)



## オーバーヘッドキャストिंग

(ここからは、右利きの人が右ハンドルタイプのリールを使用するものとします。)

オーバーヘッドキャストिंगの長所は目的物に対して正確にキャストできることです。真上に竿を振りかざして、そのまま真っ直ぐに振り降ろします。



キャストのスタート  
目線と竿の穂先と目標物が一直線になるようにします。

そのまま真上に竿を引き上げます。  
ここでエネルギーをためます。  
後ろで、いったん止まっては  
いけません。

止めずに前へ竿を振りおろします。  
(この時ワキをしめるのがコツです。)  
ルアーを離すタイミングは練習  
でつかんで下さい。

ルアーが着水したら、スプール  
を押さえて回転を止めます。  
(サミングします。)

不幸にしてバックラッシュしてしまったら...  
バックラッシュをほどこうとして、すぐにラインを引っ張るとかえってほどけません。  
まず、バックラッシュしたまま、ハンドルを回して糸を少し巻いてください。  
その後、クラッチを切って糸を出すと、ほどきやすくなります。

## 安全上の注意

ご使用前に必ずお読みください。

⚠ 注意	
	糸をリードするレベルwindの所に指を近づけて、釣りをしないでください。指をはさまれてけがをするおそれがあります。ハンドルとボディの間に手をはさむと、けがをするおそれがあります。
	ストッパーをOFFにして釣っているとハンドル等が逆転し、手に当たりけがをするおそれがあります。糸が勢いよく出ている時は、糸にふれないでください。糸で指を切るおそれがあります。
	回転しているスプールには触れないでください。けがをするおそれがあります。